

Mode d'emploi Headsets HH



Tout d'abord merci d'avoir choisi un headset Happy Headsets qui vous donnera, nous espérons, toute satisfaction.

Consignes de sécurité importantes

- Ne pas démonter, réparer ou modifier les casques par vous-même, confier l'entretien à Happy headsets.
- Ne pas jeter le casque au feu pour éviter une explosion.
- Stocker le casque à l'abri du soleil direct ou d'une source de chaleur.
- Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou l'humidité pour éviter tout dysfonctionnement.
- Ne jamais appliquer de fortes contraintes sur le casque ni le laisser tomber ou le placer sur un aimant.
- Ne pas tirer exagérément sur les câbles.
- Le nettoyer uniquement avec un chiffon sec en s'assurant auparavant qu'il est débranché.
- Ne pas utiliser de liquide nettoyant ou de solvant

Précautions à prendre pour utiliser le casque HH

- Pour éviter un accident, ne pas régler le volume des écouteurs trop élevé une fois le moteur en marche.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser les écouteurs à un volume élevé pendant une période prolongée car cela pourrait causer des dégâts irréversibles au niveau de l'audition.
- Ne pas laisser manipuler par des enfants.
- Toujours vérifier que le passage de vos câbles ne gêne en aucune manière le pilotage une fois en l'air.
- Vérifier de temps à autres le serrage des vis de la fiche si option.

Mise à jour le 22 août 2012
www.happyheadsets.fr

Cause de pannes et remèdes

Pas de son	Radio éteinte Squelch radio trop élevé Volume sur zéro (si option) Fiche enfichée à fond sur la radio.
Son distordu ou parasites	Si parasites moteur, mettre un capuchon de bougie métallique Si bruit ambiant, régler la radio sur low sensitivity (si la radio le permet)
Pas de passage en émission	Fiche enfichée à fond sur la radio.